



LAIKRODŽIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Laikrodis saugiai eksploatuojamas tik patalpų viduje.

Nelaikykite laikrodžio tiesioginėje saulės šviesoje, nes saulės spinduliai blukina laikrodžio paviršių.

Dėl medienos plėtimosi ir traukimosi, laikrodžiui kenkia staigūs temperatūros svyravimai.

Esant oro drėgmei mažesnei nei 55%, atsiranda didelė rizika, kad laikrodis sutrūkinės.

Ne šildymo sezono metu, padidėjus oro drėgnumui virš 70%, laikrodis iš aplinkos gali pritraukti drėgmės, laikrodis gali išsigaubti ir sustoti.

Nekabinkite laikrodžio arti židinio ar oro kondicionieriaus, nes gali deformuotis paviršius ar būti pažeista apdaila.

Dulkes bei nešvarumus stenkitės nuvalyti iš karto sausu skudurėliu (nenaudokite buitinių valiklių, kurie gali pakenkti medienai).

Laikrodžio mechanizmui reikalingas vienas AA tipo elementas (nekomplektuojama su preke dėl siuntimo taisyklių ribojimo). Nenaudokite alkaline tipo arba pakraunamų elementų.

Nenaudojant laikrodžio ilgesnį laiką, elementą išimkite.

DECOTOMA laikrodžiams galioja dvejų metų garantija. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės su sąlyga, kad gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį ir laikantis visų gaminio naudojimosi rekomendacijų ir taisyklių.

Garantija nesuteikiama medienos atspalvio ir medienos tekstūros nevienodumams. Kadangi tai yra iš natūralių medžiagų pagaminti gaminiai, laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumai, kuriuos sąlygoja blukinantis šviesos poveikis.

Laikrodžio rodyklės pagamintos iš metalo, tačiau yra sumontuotos atvirai. Todėl jas reikia saugoti nuo deformacijų.

Laikrodžio nustatymui reikia naudoti ant korpuso užpakalinės dalies esantį ratuką, nesukinėti rodyklių rankomis.

Gamintojas neatsako už įsigytą prekę jei pažeidimai sukelti dėl atsainaus, nerūpestingo elgesio ir nesilaikantis gaminio priežiūros taisyklių, jeigu defektas sukeltas dėl nenugalimų jėgų, nelaimingo atsitikimo, sąmoningai arba neatsargaus vartotojo arba trečių asmenų veiksmais.